



چک لیست تعمیر و نگهداری کمپرسور هوا

بازدید هفتگی:

سطح روغن را بررسی کنید
خوانش های روی نمایشگر را بررسی کنید
بررسی کنید که مایعات تجمع می کنند در حین کار تخلیه می شوند.
مایعات تجمع می کنند را از مخزن هوای فشرده تخلیه کنید.
دمای نقطه شبنم فشار را بررسی کنید
(کمپرسورهای با خشک کن یکپارچه)
خنک کننده ها را بررسی کرده و در صورت نیاز تعمیر کنید.
در واحد های تمام ویژگی: کندانسور خشک کن را بررسی کرده
و در صورت نیاز تمیز کنید.

10%

میزان کاهش خروجی کمپرسور شما
در صورت عدم نگهداری مناسب.



اینجا هستیم وقتی که به
ما نیاز دارید

بازدید ماهانه:

برای واحد هایی که دارای خشک کن داخلی هستند کندانسور خشک
کن را بررسی کرده و در صورت لزوم تمیز کنید.
دکمه بالای تخلیه آب الکترونیکی را فشار دهید.
شیر های تخلیه دستی را باز کنید تا فیلتر داخل را تمیز کنید

بررسی های سه ماهه :

فیلتر هوای کمپرسور را جدا کرده و بازرسی کنید. عناصر
آسیب دیده یا به شدت آلوده را تعویض کنید.
ساعات کار کمپرسور خود را بررسی کنید، آیا زمان سرویس
شما فرا رسیده است؟



قطعات یدکی و روغن غیر اصلی می تواند بر عملکرد و کارایی
انرژی کمپرسور های هوای شما تاثیر بگذارند. بدتر از آن،
ممکن است باعث آسیب دائمی شوند. با دستگاه خود با احترام
رفتار کنید و آن را برای مدت طولانی تری نگه دارید.